

# Q) 파일 재생 어떻게 하나요?

## 1) BX1000/ BX1000 Plus의 경우



PCViewer BX1000 을 실행시킵니다.

PCViewer BX1000이 없는 경우엔 [www.d-teg.com](http://www.d-teg.com) 으로 접속하신 후 한글홈페이지=> 고객지원/자료실 => BX1000시리즈에서 다운 받으신 후 설치 하셔야 합니다.

① 자동차모양의 아이콘을 클릭합니다.

② SD카드 드라이브를 선택합니다.  
주의사항: SD카드 내부의 폴더를 선택하는 것이 아니고 꼭 SD카드 전체를 선택해야 합니다.

③ 확인을 클릭하면 오른쪽에 녹화되어 있는 파일들의 리스트가 나옵니다.

④ 녹화되어 있는 파일 리스트가 나오면 전체를 선택하신 후.

⑤ 열기 버튼을 누르면 재생화면을 보실 수 있습니다.

## 2) BX1500 Plus의 경우



PCViewer BX1500 을 실행시킵니다.

PCViewer BX1500이 없는 경우엔 [www.d-teg.com](http://www.d-teg.com) 으로 접속하신 후 한글홈페이지=> 고객지원/자료실 => BX1500시리즈에서 다운 받으신 후 설치 하셔야 합니다.

① 열기 아이콘을 클릭합니다.

The screenshot shows the Drive Recorder software interface. A file explorer window is open, displaying the contents of the HDREC1 (H:) drive. The '모두 선택' (Select All) button is highlighted in red. The '파일 열기' (Open File) button is also highlighted in red. The interface includes a menu bar with '영상' (Video) and '로그' (Log) options, and a table with columns for '번호' (Number), '영상 파일' (Video File), and '종류' (Type). The file explorer window shows a list of folders and drives, with 'HDREC1 (H:)' selected. The '확인' (OK) and '취소' (Cancel) buttons are visible at the bottom of the file explorer window.

② SD카드 드라이브를 선택합니다.  
주의사항: SD카드 내부의 폴더를 선택하는 것이 아니고 꼭 SD카드 전체를 선택해야 합니다.

③ 확인을 클릭하면 오른쪽에 녹화되어 있는 파일들의 리스트가 나옵니다.

④ 녹화되어 있는 파일 리스트가 나오면 [모두 선택]를 선택하십시오.

⑤ 파일열기 버튼을 누르면 재생화면을 보실 수 있습니다.